Ver. 1.4 Date 2007.7.24

DC±12V電源用

ボイスコイルモータドライバ

VCMシリーズ VCM3AT

取扱説明書



サーボテクノ株式会社

〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原6-2-18

TEL: 042-769-7873FAX: 042-769-7874

目 次

1.	VCM3ATの概要	. 2
2.	VCM3ATの特長	. 2
3.	V C M 3 A T の用途	. 2
4.	定格及び仕様	. 3
5.	ブロック図	. 4
6.	コネクタ接続表及び品種表	. 5
7.	機能説明	. 6
8.	外形図	. 8
9.	インターフェイス回路	. 9
10.	無償保証期間と無償保証範囲	. 9

1. VCM3ATの概要

VCM3ATは、ボイスコイルモータ駆動用に開発したアナログ位置決め及び電流制御(トルク制御)をするドライバです。

電力制御にリニアアンプ方式を採用し、ノイズレス、高速応答、リニアなトルク制御を実現しました。 ナノメータ単位の超精密位置決めを実現する為には、トルク制御(電流制御)はリニアな特性が必要ですが、VCM3ATは、電流フィードバック制御ループが組み込まれていますので高速応答が期待できます。

リニアアンプの周波数特性は、抵抗負荷時 DC~20KHz です。

2. VCM3ATの特長

- 1. 電力制御にリニアアンプ方式を採用しています。
- 2. スイッチングノイズの発生がありません。
- 3. 微量送りにもリニアに応答します。
- 4. 電流制御部は、サンプリング制御をしていないので非常に高速応答です。

3. VCM3ATの用途

ボイスコイルモータ、DCモータ、その他。

特に、ナノメータ単位の高分解能リニアスケールを用いたリニアモータの位置決め、及びトルク制御する 様な超精密マシンに最適です。

4. 定格及び仕様


定格

		型式	V C M 3 A T	備考
項目				
定	格	電圧±V	2 0	電源±12V時
出	力	電流±A	3.0	連続 (風冷)
最	大	電圧±V	2 0	電源±12V時
出	力	電流±A	5.0	30秒
入力電源 1		1	+ 1 2 V / 5.0 A - 1 2 V / 5.0 A	
入力電	電源 2	2	インターフェース電源 +5V 0.2A	
主回距	各(馬	沤動方式)	パワーオペアンプ、単相、可逆	
使用温度、湿度		湿度	温度:0~+50℃、湿度:85%RH以下(結露無き事)	
保存法	且度、	湿度	温度:−20~+85℃、湿度:85%RH以下(結露無き事)	
寸法		mm	233.3(幅)*119.4(奥行き)*23(高さ)	コネクタ含まず
重量		Кg	0.38	

制御部仕様

松江石中州市				
項目		仕様	備考	
制御ループ		電流制御、位置制御		
	入力信号 サーボ・オン、リセット、リムサーチ、ハイケ・イン			
機能	出力信号	アラーム、(ヒートシンク過熱、モータ過熱)		
		インホ゜シ゛ション、		
	保護機能	パワーオペアンプ過熱、電源異常		
	表示ランプ	なし		
ポジションFB入力		アナログ (±3.V)		
ポジション	/指令入力	アナログ (0~+10V)	変更可	
電流応答		25μs以内 (63%ステップ応答)	抵抗負荷	
位置決め		±0.1μm以下(ポジションセンサの性能で決まる)		
電流分解能		1%以下		

5. ブロック図



6. コネクタ接続表及び品種表

CN1コネクタ接続表(12P)

PIN#	信号名	信号説明		
1	REF	ポジション指令入力 0~+10V		
2	СОМ	ポジション指令入力 0V側 (注1)		
3	/RES	リセット入力	(Lレバルで有効)	
4	/HIGAIN	ゲイン切換入力	(Lレベルでハイゲイン)	
5	/S V O N	サーボオン入力	(Lレバルで有効)	
6	/LIMS	リムサーチ入力	(Lレバルで有効)	
7	/ALARM	アラーム出力、 (ヒートシンク過熱、モータ過熱)	(異常時 L レベル)	
8	/INPOS	インポジション	(インポジション時Lレベル)	
9	GND	信号0V側		
1 0	GND	信号OV側 (注1)		
1 1	VCC	信号入出力用電源入力 +5 V側		
1 2	GND	OV側		

(注1) COMとGNDはドライバ内部で接続されていませんので、外部にて接続して下さい。

CN2 モータ/エンコーダ用(15P)

PIN#	信号名	信号説明
1	PNF	ポジションフィードバック入力 ±3V
2	+12V	ポジションセンサー用電源出力
3	ТНТ	サーミスタ温度センサ入力
4	СОМ	サーミスタ温度センサ 0V側
5	NC	
6	F G	フレームグランド
7	-M	MOTOR (一) 出力
8	-M	
9	СОМ	ポジションフィードバック入力 0 V側
1 0	СОМ	ポジションセンサー用電源 0V側
1 1	СОМ	
1 2	СОМ	
1 3	FG	フレームグランド
1 4	+M	MOTOR (+) 出力
1 5	+M	

CN3 電源入力 (4P)

端子#	回路接続	備考
1	+ 1 2 V	電源入力
2	0 V	+ 1 2 V / 5 A - 1 2 V / 5 A
3	-12V	
4	F G	フレームグランド

コネクタ品種表

コネクタ NO	プラグ/フード型番	ヘッダー型番	ピン型番	メーカー	備考
C N 1	H12P-SHF-AA	BS12P-SHF-1AA	BHF-001T-0.8BS	日本圧着端子	付属品
C N 2	*DB-15SP/DA-15H-M2.6	XM3B-1522-111		ミスミ/オムロン	*オプション
C N 3	VHR-4N	B4P-VH	BVH-21T-P1.1	日本圧着端子	付属品

7. 機能説明


チェックピンの内容

PIN#	端子名	チェック端子説明	
1	СОМ		
2	СОМ	トルク(電流)指令入力及び電源の 0V側(コモン)	
3	VPP	電源電圧 + 1 2 V	
4	VEE	電源電圧 -12V	
5	TPO1	モータ出力① CN2-14、15側	
6	T P O 2	モータ出力② CN2-7、8側	
7	TPREF1	外部入力指令 0~±10V CN1-1側	
8	TPREF2	外部入力指令のアンプ出力 ボリュームVRRO、VRRGで調整可	
9	ТРІа	電流モニター 4 V / 5 A (電圧/電流)	
1 0	TPNF	位置モニター アナログ位置決め時のモニター (使用不可)	


調整ボリューム

ボリューム名	調整機能	調整ポイント	調整方法
VRPO	停止位置のオフセット調整	サーボロック時偏差アンプが	位置制御で0V指令を入力し
		ゼロになるようにインポジシ	インポジションを出力させる。
		ョン(INP)を出力させる。	
VRD	位置フィードバックの微分	加減速時のオーバシュートを	位置制御で使用する最大の加
	量調整	なくす。	減速を入力し、TPNFを観測
			し、オーバシュート又はアンダ
			ーシュートが出ないように、V
VRPG	位置ループのゲイン調整	発振しないように少し押さえ	RD、VRPGのボリュウムで
		気味に調整する。	調整する。
VRGL	ゲインローオン時のゲイン	位置決め完了時にモータの振	位置制御でゲインローをオン
	調整	動を止める。	にして、サーボロック状態の振動が
			気にならない程度にゲインを
			下げる。
VRRO	指令入力のオフセット調整	指令電圧をバイポーラ電圧に	TPREF1 (入力) を計測し
		変換するオフセット調整です。	ながら、TPREF2(出力) 電圧を調整する。
VRRG	指令入力のゲイン調整	指令電圧をバイポーラ電圧に	电/上で 柳正 / つ。
		変換するゲイン調整です。	
VRIO	出力電流オフセット調整	VRI がゼロの時出力電流(電	電流制御で指令入力ゼロの
		圧)もゼロにする。	時、モータ出力電圧(TPO
			2) を計測。±100mV以下に
			する。
VRI	出力電流フルスケール調整	モータの特性に合わせ最大出	
		力電流を絞る。	

8. 外形図



9. インターフェース回路



10. 無償保証期間と無償保証範囲

【無償保証期間】

☆納入品の保証期間は納入後1年です。

【無償保証範囲】

☆上記保証期間中に納入者側の責により故障を生じた場合、ご返送して頂ければ、その機器の故障 部分の交換、又は修理を納入者側の責任において行います。

ただし、下記に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させて頂きます。

- (1) 需要者側の不適当な取扱い、並びに使用による場合。
- (2) 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
- (3)納入者以外の改造、又は修理による場合。
- (4) その他、天災、災害などで、納入者側の責にあらざる場合。 なお、ここでいう保証は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発され る損害はご容赦いただきます。
- *製品改良等の理由により予告なしに仕様変更をする場合がありますので、予めご了承願います。

メモ

ServoTechno

サーボテクノ株式会社